

COMPETENCE

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje





Sisällysluettelo

Tärkeää	54
Turvaohjeet	55
Ennen lieden käyttöä	56
Competence 1052F	57
Competence 2002F	58
Asennus	59
Jalustan korkeuden säätö	59
Jalustan syvyyden säätö	59
Asennus vaakasuoraan	59
Keittotason syvyyden säätö	59
Sähköliitäntä	60
Turvavarusteiden asennus	60
Käyttö	61
Keittolevyt	61
Keittoastian valinta	61
Uuni	62
Grilli	63
Merkkivalot	64
Paistotaulukot	65
Lieden hoito ja puhdistus	66
Keittolevyt	66
Emaloidut pinnat	66
Uuni	67
Junilampun vaihto	67
Jos liesi ei toimi	68
Takuu ja huolto	68
Turvallisuus	68

Huom! Oikeus muutoksiin pidätetään.

Tärkeää!

Lue huolella koko käyttöohje ennen kuin käytät liettä ensimmäisen kerran! Ohje sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja hoitoa koskevia neuvoja. Kaikkien lieden käyttäjien on tunnettava lieden käyttöohjeet ja turvallisuusnäkökohdat. Säilytä käyttöohje ja luovuta se laitteen mukana mahdolliselle seuraavalle omistajalle.

Pakkausmateriaalien hävittäminen:

- Laita paperijätteet paperinkeräykseen. Polta puu.
- Vie styrox ja muovijätteet (PE) niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

Vanhan lieden hävittäminen:

- Muoviosat on merkitty materiaalitunnuksella kierrätystä varten.
- Kysy paikkakuntasi viranomaisilta lähimmän kierrätyskeskuksen osoitetta.

Turvaohjeet

- CE Tämä laite vastaa seuraavia EU:n direktiiveiä:
 - 19.02.1973 päivätty 73/23/EEC
 - Pienjännitedirektiivi (mukaanlukien muutosdirektiivi 93/68/EEC)
 - 03.05.1989 päivätty 89/336/EEC (mukaanlukien muutosdirektiivi 92/31/EEC)
 - Direktiivi elektromagneettisista yhteensopivuuksista.
- Asennustyöt, lieden mahdolliset korjaukset, johdon pidennys jne on annettava asennusoikeudet omaavan ammattihenkilön tehtäväksi. Puutteellisesti suoritettu työ saattaa heikentää lieden toimintaa ja aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Liesi on tarkoitettu kotitalouksien normaaliin ruoanlaittoon ja leivontaan. Jos sitä käytetään muihin tarkoituksiin, saattaa seurauksena olla henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja. AEG ei vastaa vahingoista, mitkä ovat syntyneet, kun laitetta on käytetty väärin.
- Älä koskaan jätä kiehuvaa öljyä tai rasvaa, parafiinia tai muuta helposti syttyvää ainetta liedelle ilman valvontaa. Tulipalon sattuessa käännä keittolevyjen valitsimet nollaasentoon ja sammuta liesituuletin. Huom! Tukahduta tuli kannen avulla, älä koskaan käytä vettä!
- Tarkista, että turvavarusteet, kaatumiseste on asennettu ja että luukun lapsilukko toimii. Tämä on erityisen tärkeää, jos taloudessa on lapsia. Lapsien turvallisuutta ajatellen on lieden molemmin puolin oltava vähintään 400 mm leveä työtaso. Älä anna lasten leikkiä lieden valitsimilla ja luukuilta.

- Keittoastiat, lieden keittolevyt ja uuni kuumenevat käytettäessä ja saattavat kosketettaessa aiheuttaa palovammoja. Huolehdi, etteivät lapset oleskele lieden läheisyydessä ja etteivät he pääse koskettamaan kuumentuneisiin osiin. Lieden muutkin pinnat saattavat lämmetä. Huomaa, että keittolevyt, kattilat tms säilyttävät lämpönsä jonkun aikaa käytön jälkeen. Kaikkien osien pintalämpötilat ovat hyväksytyissä rajoissa, vaikka uunia ja levyjä käytettäisiinkin yhtäjaksoisesti useita tunteja.
- Avaa uuninluukku varovasti grillauksen, ruoanlaiton ja paiston yhteydessä. Uunista virtaa kuumaa ilmaa. Varmista, ettei lapsia ole uunin läheisyydessä. Käytä hyvin eristäviä pannulappuja ja ota tukevalla otteella kiinni uunista poistettavasta astiasta.
- Uunin takaseinästä lähtee höyrynpoistoputki. Paistohöyryt tiivistyvät lieden kansitasolle, mistä ne on helppo pyyhkiä pois.
- Uunivastukset saattavat toimiessaan hieman hurista. Äänen aiheuttaa sähkövirran synnyttämä magneettikenttä. Ensimmäisessä lämmityksessä uunista voi kuutua jännityksestä johtuvia napsahduksia. Tämä ei ole vaarallista eikä vaikuta mitenkään haitallisesti lieden toimintaan.
- Älä jätä paperia, muovia tms keittolevylle. Vahingossa päälle jäänyt levy voi sytyttää paperin ja muovi sulaa.

Aseta ritilä oikein uuniin. Katso sivu 63.

- Uuni ja keittolevyt on kuumennettava ennen käyttöä. Älä polta itseäsi. Ole varovainen, etteivät lapset tai eläimet satuta itseään. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta esim. liesituulettimen avulla.
- Kun käytät paistopussia, leikkaa pussin yhteen kulmaan reikä, ennen kuin asetat sen uuniin. Näin et polta itseäsi kuumalla höyryllä, kun otat pussin pois uunista ja avaat sen.
- Älä aseta alumiinifoliota uunin pohjalle tai seinille.
- Käännä kaikki valitsimet nolla-asentoon ennen lieden puhdistusta ja uunilampun vaihtoa.
- Tarkista, että kaikki lieden valitsimet ovat nolla-asennossa, kun liettä ei käytetä.
- Liesi on raskas. Liedessä on myös teräviä reunoja ja kulmia, joihin sinun yleensä ei tarvitse koskea. Käytä käsineitä, kun siirrät liettä.
- Varmista, ettei lieden johto jää puristuksiin liettä siirrettäessä esim. asennuksen ja lieden takaosan puhdistuksen yhteydessä.
- Älä nousen lieden kansitason päälle. Se voi vahingoittua.
- Epätasainen kattilan pohja johtaa huonosti lämpöä. Tarkista, että pohjat ovat hieman koveria.
- Käytä ainoastaan keittolevyille ja uuneihin soveltuvia astioita.

Pidä keittolevyt ja uuni hygienia- ja turvallisuussyistä puhtaina. Rasvaläikät ja muut roiskeet käryävät lieden lämmitessä ja aiheuttavat pahimmassa tapauksessa tulipalovaaran. Lue käyttöohje ja noudata siinä annettuja ohjeita sekä puhdistusainepakkauksissa mahdollisesti annettuja ohjeita ja varoituksia.

Ennen lieden käyttöä

Kuumenna keittolevyt

Keittolevyt on käsitelty ruosteenestoaineella, mikä kiinnittyy keittolevyihin paremmin, jos levyjä kuumennetaan ennen käyttöä. Kuumenna kaksi levyä kerrallaan täydellä teholla korkeintaan 5 minuuttia. Kuumennettaessa muodostuu vähän savua ja höyryä, kun liuotinaineet höyrystyvät.

Puhdista leivinpellit/uunipannu


Pese leivinpellit/uunipannu lämpimällä vedellä ja tarvittaessa käsiastianpesuaineella. Ne voidaan pestä myös koneessa. Huuhtele ja kuivaa talouspaperilla.

Polta uunin suojarasva


Uuni tulee kuumentaa ennen käyttöä. Ole varovainen, etteivät lapset tai eläimet satuta itseään. Pidä ikkuna auki ja liesituuletin käynnissä, jotta saat tuuletettua savut ja hajut ulos.

Pyyhi uuni pehmeällä pyyhkeellä ja laimealla käsiastianpesuaineliuoksella. Kuumenna uunia 250 °C lämpötilalla, kunnes uunista ei tule enää hajua.

COMPETENCE 1052F



COMPETENCE 2002F




Asennus

Varaa liedelle keittiökalusteissa sellainen paikka, että sen molemmille puolille jää laskutilaa ruoanvalmistusastioille. Älä sijoita liettä kylmäkalusteiden välittömään läheisyyteen.

Jalustan korkeuden säätö

Toimitettaessa lieden korkeus on 900 mm. Haluttaessa lieden voi myös säätää 850 mm korkuiseksi jalustan avulla.



Aseta liesi lattialle sen takasivu lattiaa vasten. Irrota jalustan ruuvit.


Säädä jalusta 850 mm korkuiseksi. Aseta ruuvit takaisin paikoilleen ja kiristä ne.

Jalustan syvyyden säätö

Jalustan syvyys on säädeltävissä 30-65 mm välillä 600 mm leveissä liesissä ja 30-50 mm välillä 500 mm leveissä liesissä.


Löysää säilytystilan kummassakin reunassa oleva ruuvi.

Säädä jalusta halutun syvyiseksi. Kiristä ruuvit.



Asennus vaakasuoraan

Tarkista vaakasuoruus vatupassilla keittotason vasemmalta tai oikealta sivulta ja etureunalta. Jalustan etuosassa on säätöjalat, joiden avulla liesi saadaan asennettua suoraan tukevasti paikoilleen.



Takaosassa on säädettävät pyörät. Säädä pyörät löysäämällä tai kiristämällä jalustan etuosassa olevia ruuveja. Jalkojen ja pyörien avulla voidaan säätää myös lieden korkeutta.


Jos liesi ei ole suorassa, voi esim. paistotulos olla epätasainen.

Keittotason syvyyden säätö

Keittiökaappien ovipinnat ovat usein syvemmällä kuin työpöydän etureuna. Lieden keittotasolle on varattu 5 mm:n syvyyssäätövara, jotta liesi voidaan säätää kaappien kanssa samaan linjaan.

Avaa hieman keskimmäisiä ruuveja kannen molemmilla sivuilla, jolloin kantta voi liikutella syvyyssuunnassa.

Älä avaa muita ruuveja! Kiristä keskimmäiset ruuvit säädön jälkeen.



Lieden siirtäminen

Lieden takana on pyörät, jolloin nostamalla lieden etureunasta liesi on helposti siirrettävissä. Älä nosta kahvasta! Avaa uuninluukku ja tartu uunin yläreunaan. Siirrä liesi takana olevien pyörien avulla.



Sähköliitäntä

Liesi liitetään sähköverkkoon kiinteästi taipuisalla kaapelilla. Kiinteän liitännän saa suorittaa vain asennusoikeudet omaava liike tai henkilö. Käyttöjännite on 230/400 V. Lieden liitäntärasian keskipisteen korkeus 300 mm lattiasta (ST 51.22).


Turvavarusteiden asennus

Kaatumiseste

Kaatumiseste estää lieden kaatumisen esim. silloin, kun lapsi on päässyt kiipeämään uunin-luukun päälle. Kiinnitä kaatumiseste ruuveilla (2 kpl) seinään lieden taakse. Työnnettäessä liesi paikalleen asettuu kaatumiseste lieden kansitason alapuolelle. Piirrä seinään viiva lieden korkeuden säätämisen jälkeen. Kiinnitä ensin ylimmäinen ruuvi. Säädä sen jälkeen kaatumiseste oikealle korkeudelle niin, että kaatumiseste jää lieden takareunan päälle (katso kuva). Kiinnitä alimmainen ruuvi ja kiristä ruuvit.


Keittotason suoja (lisävaruste)


Keittolevyjen ja -astioiden lapsille aiheuttamaa palovammavaaraa voidaan vähentää, kun lieteen hankitaan keittotason suoja. Suoja kiinnitetään lieden kansilevyn reunoihin pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti valitsimia peittävän ritilän kanssa tai ilman sitä.



Lapsilukko

Toimitettaessa uuninluukun lapsilukko on toiminnassa. Luukku avautuu, kun samanaikaisesti painat kahvan alla olevaa salpaa ylöspäin ja vedät kahvasta. Jos et halua lukitusta, irrota turvaruuvi pois paikaltaan.





Huom! Vedettäessä liesi ulos esim. siivousta varten, liesi on irti kaatumisesteestä. Älä päästä silloin lapsia lieden lähelle.


Käyttö

Keittolevyt

Tasossa on neljä keittolevyä. Levyt, jotka on merkitty toimitettaessa punaisella pisteellä, ovat salamalevyjä. Salamalevy on varustettu ylikuumenemissuojalla. Asettelun ollessa suurimmalla teholla ylikuumenemissuoja kytkee osan levyn tehosta, mikäli levyn pintalämpötila nousee liian suureksi.



Keittolevyjen tehoa säädetään ohjaustaulussa olevien valitsimien avulla. Keltainen merkkivalo syttyy aina, kun jokin keittolevy säädetään nollasta poikkeavaan asentoon. Ohjaustaulussa on myös merkinnät, jotka osoittavat, mitä keittolevyä ko valitsin ohjaa.



Valitsimeen on painettu asennot 0-3. Levyn teho on suurin asennossa 3. Valitsinta voidaan kääntää kumpaankin suuntaan ja se kiertyy ympäri.

Alkuvaiheessa voit ensin kiehauttaa ruoan suurimmalla teholla. Kun ruoka alkaa kiehua, pienennä levyn tehoa. Valitse asento, jolla ruoka kiehuu sopivasti esim. • tai 1. Ajan myötä opit valitsemaan sopivan valitsimen asettelun valmistettavan ruoan, ruokamäärän ja keittoastian mukaan. Vältät ylikiehumisen, kun pienennät tehoa ajoissa.

Keittoastian valinta

Ajan- ja energiansäästön vuoksi pitäisi kattilan/paistinpannun pohjan olla

- . paksu
- . vähintään yhtä suuri kuin keittolevy
- . puhdas
- . tasainen (kuvioimaton)
- . hieman kovera ts. kaarella sisäänpäin, 0,1-1,0 mm riippuen keittoastian materiaalista ja pohjan halkaisijasta. Lämmetessään pohja suoristuu 0,1 - 0,2 mm.

Pidä astiaa valoa vasten ja aseta esim. viivotin ulkopohjaa vasten.

Näin tarkistat keittoastian koveruuden:

Leikkaa n. 15 mm leveitä paperisuikaleita 100 g paperista (n. 0,1 mm paksu). Vertaa käyttöohjeeseesi, joka on painettu ko. paperille. Keittoastioiden kuumenemisajat pidentyvät, jos keittoastian pohjan ja sitä vastaavan linjan väliin mahtuu enemmän kuin viisi paperisuikaletta.

Käytä kantta

Käytä aina kannellista keittoastiaa. Kuumenna vettä ainoastaan tarvittava määrä. Näin säästät aikaa ja energiaa.



Käytä jälkilämpö hyväksesi

Käytä keittolevyyn keittämisen aikana varautunut lämpö hyväksi katkaisemalla virta 5-10 minuuttia ennen arvioitua kypsymisaikaa.

Uuni

Lapset eivät saa luukkua auki, kun turvaruuvi on paikallaan. Luukku avautuu, kun samanai-kaisesti painat kahvan alla olevaa salpaa ylöspäin ja vedät kahvasta. Jos et halua lukitusta, irrota turvaruuvi pois paikaltaan.

Uunissa on seuraavat toiminnot:



Tasalämpö

Ylä- ja alavastus kytkettynä



Alalämpö

Pohjassa oleva alavastus kytkettynä



Ylälämpö

Katossa oleva ylävastus kytkettynä



Grilli, Katossa oleva grillivastus kytkettynä

Grillauksessa saa käyttää korkeintaan 275 °C lämpötilaa.



Pikalämmitys

Alavastus ja grillivastus kytkettynä Käytä pikalämmitystä ainoastaan uunin esilämmitykseen.

Valitse uuniin tasalämpö

Pikalämmityksellä voit lyhentää uunin esilämmitysaikaa. Käännä lämpötilanvalitsin haluttuun asentoon ja uunin toimintatavan valitsin asentoon S, jolloin alavastus ja grillivastus kytkeytyvät päälle. Kun uuni on saavuttanut valitun lämpötilan, käännä uunin toimintatavan valitsin asentoon tasalämpö ennen kuin asetat paistoksen uuniin.

Valitse oikea lämpötila. Jos leivontaohjeissasi ja taulukossa on eri lämpötilat, valitse alempi. Paistaessasi esim pikkupullia, valitse noin 10 °C alempi lämpötila kuin vanhassa liedessäsi.


Odota, kunnes uunitermostaatin merkkivalo on sammunut. Kaikissa toiminnoissa termostaatin merkkivalo palaa lämmityksen ajan. Kun lämpötila on saavutettu, lamppu sammuu (syttyy ja sammuu termostaatin kytkeytymisen mukaan).

Työnnä pelti kiinni uunin takaseinään (50 cm liesi). 60 cm liedessä jätä 2-3 cm tilaa pellin ja uunin takaseinän väliin. Käytä oikeaa kannatinta. Jos paistotulos poikkeaa siitä, mihin olet tottunut, paistoessasi käyttöohjeen mukaisella kannattimella, niin kokeile seuraavaa kannatinta ylöstai alaspäin. Lämpö ylemmästä paistovastuksesta jakautuu epätasaisesti, jos pelti on liian ylhäällä.

Paistuminen etenee takaosasta eteen. Sen tähden älä käännä peltiä paiston aikana. Älä avaa luukkua turhaan.

Jos paistoksen yläpinta ruskistuu liikaa, voit kytkeä ylälämmön pois paiston aikana. Käännä valitsin tällöin asentoon . Jos haluat ruskistaa paistoksen yläpinnan voimakkaammin, käännä valitsin asentoon .

Käännä valitsimet aina käytön jälkeen nollaasentoon.



Uuni kuumenee uunin pohjan alla ja uunin katon sisäpuolella sijaitsevien vastuksien avulla.

Älä käytä pikalämmitystä leivonnalsten paistamisessa

Pikalämmityksessä uunin alavastus ja grillivastus ovat päällä samanaikaisesti. Lämpö uunissa ei tasaannu heti, jolloin paistotuloksesta saattaa tulla epätasainen.

Aseta ritilä oikein uuniin - katso kuva



Varoitus!

Väärinpäin asetettuna joustava ritilä saattaa pudota uunin kannattimilta alas. Aseta ritilä uunin pohjalle toisin päin kuin kannattimille.

Käytä jälkilämpöä - säästät energiaa

Käytä hyväksi uunin koko paistopinta-ala ja tilavuus. Uunin jälkilämmön voit käyttää hyväksi leivonnaisiin ja ruokien hauduttamiseen ja lämmittämiseen. Tunnin kypsymisajasta voi viimeiset 15-20 minuuttia korvata jälkilämmöllä (virta katkaistu uunista).

Älä laita alumiinifoliota uunin pohjalle tai sivuille!

Alumiinifolio estää lämmön siirtymisen ja voi turmella uunin emalin.

Huom!

Kun pakastettu, kylmä elintarvike laitetaan uunipannulle tai -pellille, suurista lämpötila-eroista ja lämpölaajenemisesta johtuen uunipannu/pelti saattaa vääntyä.

Grilli V



Grillivastus on kiinteä ja sen teho on 2,0 kW. Käännä toimintatavan valitsin grillausasentoon. Valitse lämpötilanvalitsimesta haluttu lämpötila.

Esilämmitä grilliä 5-10 minuuttia. Aseta grillattava ruoka ritilän päälle. Sijoita nopeasti kypsyvät tuotteet (pihvit, lämpimät voileivät yms.) lähemmäksi vastusta ja valitse lämpötilaksi 275 °C.

Sijoita pitempiaikaista kypsymistä vaativat tuotteet (broilerit yms.) alemmaksi ja valitse lämpötilaksi 250-275 °C.

Älä sijoita rasvaista lihaa siten, että se koskettaa grillivastusta, sillä tällöin se voi syttyä palamaan. Älä myöskään aseta leivinpaperia tms. liian lähelle ariilivastusta.

Sijoita ritilän alapuolelle uunipannu, johon grillauksen aikana valunut neste ja rasva kerääntyy. Suolaa aina vasta grillaamisen jälkeen.

Puhdistamisen helpottamiseksi voi laittaa uunipannun pohjalle levyn alumiinifoliota tai leivinpaperia. Uunin pohjalle näitä ei saa laittaa.




Huom!

Pidä uunin luukku suljettuna esitämmityksen ja grillauksen aikana. Grillauksessa saa käyttää korkeintaan 275 °C lämpötilaa.

Merkkivalot


Keltainen merkkivalo palaa aina, kun uunin toimintatavan valitsin ja/tai keittolevyn tehonvalitsin on nollasta poikkeavassa asennossa.




Punainen uunitermostaatin merkkivalo syttyy ainoastaan silloin, kun sekä lämpötilanvalitsin että uunin toimintatavan valitsin on käännetty nollasta poikkeavaan asentoon. Merkkivalo sammuu, kun valittu lämpötila on uunissa saavutettu ja termostaatti on katkaissut virran. Merkkivalo syttyy uudelleen uunin jäähdyttyä alle asetetun arvon, mutta sammuu, kun haluttu lämpötila on jälleen saavutettu.

Paistotaulukot

Paistotaulukoissa on ohjeita, jotka helpottavat uunin käyttöä. Tarkkoja arvoja ei kuitenkaan voida antaa, koska ne ovat riippuvaisia mm. taikinan laadusta ja paistoksen koosta. Tarkkaile, ainakin alussa, leivontaohjeissasi olevia aikoja ja lämpötiloja.





50 cm liesi

60 cm liesi

Tasalämpö




Paistettavat	Lämpõtila	Aika	Kannatin	
tuotteet	°C	min.	50 cm	60 cm
Hiivaleipä	190-210	25-35	1-2	1-4
Sämpylät	190-225	8-15	2-3	3-5
Karjalanpiirakat	275-300	8-12	2-3	3-5
Vehnäpitkot	175-200	25-30	1-2	1-4
Pikkupullat	200-225	10-14	2-3	3-5
Wieninleivät	240-270	6-10	2-3	3-5
Voitaikinaleivonnaiset	220-250	6-10	2-3	3-5
Sokerikakut	175-190	30-40	1	1
Kääretortut	200-230	8-10	2-3	3-5
Pikkuleivät	180-250	5-10	2-3	3-5
Pannukakku	210-250	15-30	2-3	3-5
Vuokaruoat	175-225	riippuu tuotteesta	1-2	1-4
Liha	125-200	riippuu tuotteesta	1-2	1-4
Pakasleiden sulatus				
ja lämmitys	125-175	riippuu tuotteesta	1-2	1-4
Grillaus				
Voileivät	275	2-4	3-4	7-8
Pihvit	275	8-10	3-4	7-8
Broileri	250	30-40	1-2	2-6

Valitse oikea lämpötila. Muista, että uusi uuni on tehokkaampi kuin vanha. Käytä alhaisempia lämpötiloja kuin vanhassa uunissasi. Esilämmitä uuni aina.

Valitse oikea kannatin. Lämpö ylemmästä paistovastuksesta jakautuu epätasaisesti, jos pelti on liian ylhäällä. 60 cm lieden uunissa on kahdeksan kannatinta ja 50 cm lieden uunissa on neljä kannatinta. Kannatiimet lasketaan alhaalta ylöspäin. Jos paistotulos poikkeaa totutusta paistaessasi käyttöohjeen mukaisella kannattimella, niin kokeile seuraavaa kannatinta ylöstai alaspäin. Mikäli pelti ei mene uuniin, tarkista, että kannattimet ovat kunnolla paikallaan.

Työnnä pelti kiinni uunin takaseinään (50 cm liesi). 60 cm liedessä jätä 2-3 cm tilaa pellin ja uunin takaseinän väliin.

Standardin IEC 350 mukainen esilämmitysaika ja energiankulutus, kun uuni lämmitetään +200 °C.



* Esilämmitysaikaan ja energiankulutukseen vaikuttavat mm. ympäristön lämpötila ja jännitevaihtelut.

Lieden hoito ja puhdistus

Ennen puhdistusta tarkista, että kaikki valitsimet ovat 0-asennossa.

Lieden sivujen ja keittiön lattian puhdistamiseksi (vähintään kerran vuodessa) liesi voidaan vetää pois paikaltaan nostamalla uunin etureunasta samalla vetäen liettä takana olevien pyörien varassa. Tarkista, ettei lieden kaapeli joudu puristukseen liettä siirrettäessä.

Huom!

Älä siirrä/nosta liettä uunin luukun kahvasta.

Keittolevyt

Pidä levyjen pinta puhtaana, sillä karsta hidastaa lämmön siirtymistä keittoastiaan. Puhdista levyt kostealla pyyheellä ja pesuaineliuoksella. Kuivaa levyt kytkemällä ne vähäksi aikaa päälle.


Rasvaa levyt ajoittain. Jos jätät lieden pidemmäksi ajaksi kosteudelle alttiiksi (esim. talveksi kesämökille), pyyhi levyt ruostumisen estämiseksi ohuesti jollain kotitaloudessa käytettävällä suolattomalla rasvalla. Polta rasva kiinni kuumentamalla levyjä täydellä teholla muutaman minuutin ajan.

Emaloidut pinnat

Puhdista lieden polttomaalatut sivulevyt ja jalusta sekä emaloidut ulko-osat pyyhkeellä tai pehmeällä harjalla ja synteettisellä pesuaineella.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräsvillaa. Ne naarmuttavat pintaa, jolloin lika tarttuu entistä lujemmin kiinni. Poista tahrat, jotka eivät irtoa tavallisessa puhdistuksessa, uuninpuhdistusaineella.

Uunin luukun sisälasi voidaan irrottaa avaamalla kaksi ruuvia. Sisälasi voidaan tällöin puhdistaa molemmilta puolilta, samoin luukun ulkolasi. Tarpeen vaatiessa uunien luukut voidaan irrottaa kokonaan. Avaa luukku ja käännä molempien saranoiden pidikehakaset ylös. Tämän jälkeen saranat pysyvät auki-asennossa ja luukku voidaan irrottaa liedestä vetämällä ulos



Uuni

Puhdista uuni jokaisen käytön jälkeen sen vielä ollessa lämmin pehmeällä harjalla ja synteettisellä pesuaineella sekä huuhtele huolellisesti. Kiinnipalanut lika irtoaa parhaiten liottamalla. Levitä käsiastianpesuainetta tai mäntysuopaa uunin pinnoille pehmeällä sienellä. Liota tahrakohtia muutamia tunteja. Kuumenna uunia 50 - 100 °C:een. Kun uuni on jäähtynyt, pese ja huuhdo se huolellisesti.

Pyyhi myös luukun sivuista näihin tiivistyneet höyryjätteet heti paiston jälkeen. Tällöin lika irtoaa helpoimmin. Älä käytä hankausaineita.

Voit kokeilla kiinnipalaneiden tahrojen poistamiseen myös uuninpuhdistusainetta. Käytä ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitettuja uuninpuhdistusaineita. Suurtalouden puhdistusaineet saattavat vahingoittaa uunin emalia.

Tuuleta uunia puhdistuksen jälkeen luukku auki. Pese emaloitu leivinpelti ja uunipannu käsin tai koneessa.

Estä uunin likaantuminen ennakolta

Valitse tarpeeksi tilava vuoka tai jaa ruoka kahteen vuokaan, jolloin ylikiehumisen vaaraa ei ole.

Käytä tarvittaessa kantta.

Älä käytä liian korkeaa lämpötilaa. Kova kiehuminen ei nopeuta ruoan kypsymistä, vaan lisää sen ylikiehumista ja uunin energiankulutusta.

Käytä paistokelmua ja -pusseja. Ne helpottavat uunin puhtaanapitoa. Varo kuitenkin, etteivät ne kosketa uunin pohjaa tai seinämiä, jolloin ne sulavat ja tahra on vaikeasti puhdistettavissa.

Älä koskaan käytä suojapaperia (esim. alumiinipaperia) uunin pohjalla, koska se estää lämmön siirtymisen ja voi turmella uunin emalin.


Uunilampun vaihto

Tarkista, että kaikki valitsimet ovat 0-asennossa.

Poista suojalasi kääntämällä sitä.

Kiinnitä uusi lamppu 25 W, kanta E 14 paikalleen.

Lampussa tulee olla merkintä 300 °C.




Jos liesi ei toimi

Tarkista, että:

- . olet toiminut käyttöohjeen mukaisesti
- . sulakkeet ovat ehjät

Mikäli liesi ei toimi tarkistamisistasi huolimatta, ota yhteys lähimpään merkkihuoltoon. Sähköturvallisuusmääräysten mukaan saa sähköisiä kotitalouskoneita korjata vain sellainen henkilö, jolla on siihen asianomainen lupa.



Ilmoita lieden arvokilvestä sen tyyppi- ja valmistusnumero tehdessäsi huoltotilausta.:

Tyyppi nro	
Malli nro	
Valmistus nro	
Ostopäivä	

Takuu ja huolto

Valmistaja antaa laitteille yhden vuoden takuun ostopäivästä lukien mahdollisten raaka-aine- ja valmistusvirheiden varalta. Tiedon lähimmästä valtuutetusta huollosta saat soittamalla AEG-Kodinkoneet, Helsinki puh. (09) 770 42 470 . Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät myös puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 9700-2662 (1,90 mk/min + ppm). Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Säilytä ostokuitti.

Uunipannuja ja leivinpeltejä on saatavana lisävarusteena merkkihuoltoliikkeistä.

Turvallisuus

Oikein asennettuna ja asianmukaisesti käytettynä liesi on turvallinen.

Huolellinen ja varovainen kuumien keitto astioiden käsittely vähentää palovammariskejä.

Lapsiperheissä palovammojen välttämiseksi voidaan lieteen kiinnittää erillinen keittotason suoja, jonka ansiosta pikkulapsi ei ylety koskemaan kuumiin keittolevyihin ja keittoastioihin.

Uunin luukun kahvan yhteydessä on luukun salpa.

Lieden alareunassa on valumiskouru. Uunista ei pääse tippumaan vettä lattialle. Paikalleen asennettu lieden kaatumiseste estää lieden kaatumisen.

Älä kultenkaan koskaan jätä lasta yksin keittiöön, kun liesi on päällä.

AEG Hem & Hushåll

Luxgatan 23, Lilla Essingen

10545 Stockholm

Telefon: 08 - 738 60 00

Telefax: 08 - 738 76 60

AEG Husholdningsapparater A/S

Lundtoffevej 160

2800 Lyngby

Telefon 45 26 40 60

Telefax 45 93 37 38

AEG Husholdningsapparater

Spireaveien 14

0580 Oslo

Telefon 22 72 45 00

Telefax 22 63 55 54

AEG - Kodinkoneet

Panimokatu 1 G

00580 Helsinki

Puhelin (09) 7704 2470

Telefax (09) 7704 2471